

MBR MUDCONTROL

Sådan gør du

Step 1

Læg den første række af dine INB Plader på tværs af hele det område, der skal dækkes.

VIGTIGT Det er vigtigt at pladerne ikke bliver lagt helt ud til en fast kant. Der skal som minimum være 0,5 cm plads mellem pladen og kanten.

Step 2

Den anden række plader startes ved at lægge den første plade forskudt af første række. Således at pladerne ligger i forbandt.

Tilpasning: MBR MUDCONTROL skæres nemt til med f.eks. en stiksav, rundsav eller andet.

TIP: Når du lægger pladerne, kan et koben, en skovl eller andet bruges som løftestang.

Step 3

Forsæt med at lægge pladerne i forbandt, og husk luft i enderne på minimum 0,5 cm. MBR MUDCONTROL gør det nemt at dække store områder relativt hurtigt. Pladerne tilpasser sig også ujævnt underlag, men det bedste resultat opnås hvis underlaget er nogenlunde plant og uden store dybe huller.

Tip: Hvis du opdager efter du har lagt pladerne, at de ligger meget ujævnt. Kan du ved hjælp af sand eller andet materiale, feje det ned mellem hullerne i pladerne. Brug en stang til at vippe i pladerne opad, og sandet vil falde ned og udfylde ujævnhederne under pladerne.

Step 4

Når dine MBR MUDCONTROL er lagt. For ekstra komfort anbefaler vi at du toppe pladerne med vasket sand, grus, eller andet vand gennem trængeligt materiale. Materiale vælges efter hvilken formål pladerne skal opfylde. Ved brug til dyr i løsdrift anbefaler vi 0/4 vasket sand eller 0/2 grus på mindst 2 cm. Flis og andre naturmaterialer kan også bruges som top lag.

Tip: Husk at dine MBR MUDCONTROL nemt kan fjernes og lægges om.

